

**Atenção: sempre mantenha o seu software megaDMX atualizado, baixando as últimas versões em: <http://www.megadm.com/downloads>**

## Instruções de ligação da interface modelo SERIAL

A caixa do megaDMX serial acompanha:

- 1 interface serial de 110V ou 220V;
- 1 cabo serial para conexão com o PC;

O seu computador deve ter ao menos 1 porta serial livre para o correto funcionamento da interface.

Caso o seu computador não tenha porta serial, você poderá utilizar um adaptador USB -> serial, fazendo uso de uma porta USB. Um adaptador USB -> serial deve ser utilizado em notebooks onde não existe porta serial, o adaptador pode ser adquirido facilmente em lojas de produtos para informática a um custo relativamente baixo.

*Descrição das conexões e leds da interface:*

- 1** Conector SERIAL / deve ser conectado ao computador com o cabo que acompanha a interface, ou ligado ao adaptador USB->SERIAL.
- 2** Conector DMX / saída DMX, deve ser ligada no primeiro equipamento que formará a rede DMX.
- 3** LED VERDE / indica que o software esta se comunicando corretamente com a interface.
- 4** LED VERMELHO / indica erro  
Possíveis causas de erro:
  - o software não está sendo executado no computador;
  - o software não está configurado na porta serial correta (COM1...16);
  - o cabo serial pode estar mal conectado;
  - se estiver utilizando adaptador USB->serial o seu adaptador pode estar configurado de maneira incorreta.



*Sequencia de ligação:*

- Conecte a interface ao computador com o cabo serial que acompanha a interface utilizando o conector (1) da figura;
- Ligue os seus equipamentos DMX no conector (2) com o cabo XLR adequado;
- Ligue a interface na rede elétrica (o led vermelho (4) deve acender).
- Execute o software no computador, caso seja a primeira vez que o software for executado, você deverá configurar a porta serial onde esta ligada a interface, siga as instruções fornecidas no próprio software;
- Com o software configurado, o led verde (3) deverá ficar ligado.

**Atenção: sempre mantenha o seu software megaDMX atualizado, baixando as últimas versões em: <http://www.megadm.com/downloads>**

