

Leia o manual antes de usar o produto!

Manual de uso

Interface Lumikit PRO X1 GM



© 2024 Lumikit Sistemas para Iluminação

Rev. 0 - 25/03/2024

Antes de começar, é importante ter algumas noções de redes de computadores e endereçamentos de rede. Recomendamos ver os seguintes tópicos:

- https://pt.wikipedia.org/wiki/Endereço_IP
- <u>https://pt.wikipedia.org/wiki/Comutador_(redes)</u>

I A fonte de alimentação fornecida com a interface tem entrada 110~220 V (bivolt automático) e saída 5 V com 500 mA~1 A, plug J4 2,5mm (positivo no centro). Podem ser usadas fontes similares de 5 V. Caso for utilizada uma fonte com especificações incorretas para ligar na interface (fonte de 9 V por exemplo), problemas provenientes deste não serão cobertos pela garantia.

Recomendamos o uso de resistor terminador no último aparelho DMX da linha. O resistor terminador consiste em um resistor de 120 Ohms e 1/2 W ou 1 W (valores diferentes podem ser testados), ligados entre o pino 2 e 3 do conector DMX, ligados na saída do último aparelho DMX.

Sumário

1. Introdução	4
2. Características	5
3. Botões, Conectores, e LEDs	6
4. Instalação e Ligações	7
4.1. Ligação exemplo 1: uma interface ligada diretamente no computador	8
4.2. Ligação exemplo 2: uma interface ligada em um roteador wireless	9
4.3. Ligação exemplo 3: duas interfaces ligadas em um switch de rede	10
4.4. Ligação exemplo 4: uma interface no modo Banco de Programações	11
5. Configuração	12
5.1. No Lumikit SHOW	13
5.1.1. Em BROADCAST	14
5.1.2. Em UNICAST	15
5.2. No Lumikit Art-Net Config	17
5.3. Configurando duas ou mais interfaces	21
5.4. Reset da interface	22
7. Modos de Operação	23
7.1. Modo Art-Net	24
7.2. Modo Banco de Programações	24
7.2.1. Gravando programações em um banco	25
7.2.2. Alterando o tempo de reprodução das programações	25
7.3. Controle pelo aplicativo Lumikit XA Remote	26
8. Isolamento	29
9. Manutenção	30
9.1. Limpeza	30
9.2. Troca do Circuito Integrado (CI) do DMX	30
10. Garantia	32
11. Possíveis Problemas: Causas e Soluções	33
11.1. Configuração do Endereço IP do Computador no Windows	34
12. Conteúdo da Embalagem	37
13. Dimensões	38

1. Introdução

A interface Lumikit PRO X1 é a solução ideal para quem tem a necessidade de controlar a iluminação sem ter o computador conectado na interface.

A interface Lumikit PRO X1 tem memória interna onde é possível gravar sequências que foram criadas dentro dos softwares de luz para depois reproduzi-las sem ter o computador conectado à interface. Esta memória interna é dividida em 8 bancos de memória, chamados de "Programas".

A interface é compatível com o protocolo Art-Net utilizado pela maioria dos softwares de iluminação. Como utiliza cabo de rede, a interface pode ficar a uma grande distância do computador (até 100 metros). É possível ligar a interface a um roteador wireless, dessa forma funcionando sem fio. Também é possível a ligação de várias interfaces na mesma rede.

A configuração da interface é feita pelo software Lumikit SHOW, Lumikit Art-Net Config ou outros softwares, desde que estes enviem sinal Art-Net.

2. Características

- Art-Net: Art-Net versão 14, compatível com os pacotes ArtDMX, ArtPoll, ArtPollReply, ArtIpProg, ArtIpProgReply, ArtAddress;
- DMX: 1 saída DMX padrão RS485, 14 a 18 FPS, 512 canais DMX (1 universo DMX), conector XLR;
- **Rede:** a interface pode ser ligada diretamente em computadores, em switches de rede, roteadores wireless e afins, permitindo ligar várias interfaces na rede, conector RJ45;
- Configuração: configuração pelos softwares Lumikit SHOW, Lumikit Art-Net Config, ou outros softwares que enviam sinal Art-Net;
- Funcionalidades: modo Art-Net para uso com computador, modo Banco de Programações com armazenamento de programações divididos em 8 bancos/memórias, podendo salvar até 1015 cenas em cada, a 17 FPS, aproximadamente 1 minuto por banco de programações;
- Isolamento: 1500 Vrms entre a entrada de rede e o circuito lógico, 2500 Vrms entre o circuito lógico e o circuito de saída DMX;
- Gabinete: gabinete metálico com pintura texturizada, com conectores na parte traseira e botões na parte superior;
- Alimentação: fonte de alimentação externa (fornecida junto com a interface), com entrada 110~220 V (bivolt automático) e saída 5 V com 500 mA~1 A, plug J4 2,5 mm;
- Dimensões (A x L x C): 4,5 x 15,5 x 10,5 cm;
- Peso: 475 g (700 g com embalagem).

3. Botões, Conectores, e LEDs



- 1: Conector XLR para o DMX;
- 2: Conector J4 2,5 mm para a alimentação;
- 3: Conector RJ45 para a rede Ethernet;
- 4: LED indicador se tem sinal Art-Net (capítulo 7);
- 5: Botões e LEDs dos bancos de programações (capítulo 7);
- 6: Botões e LEDs das funções (capítulo 7).

4. Instalação e Ligações

① Caso tenha problemas na instalação da interface, veja o capítulo 11.

A instalação da PRO X1 é simples:

- O sinal DMX é enviado pela saída DMX da interface, podendo ligar em aparelhos que recebem sinal DMX (splitters, luminárias, etc);
- A alimentação é feita pela fonte externa, cuja entrada é de 110~220 V (bivolt automático) e saída de 5 V, devendo ligar a entrada na tomada, e a saída no conector de alimentação da interface;
- A conexão de rede é feita pela porta de rede Ethernet (conector RJ45), podendo ser ligada diretamente na placa de rede de computadores, em switches de rede, roteadores wireless, access points e afins.

A seguir, algumas ligações exemplo.

4.1. Ligação exemplo 1: uma interface ligada diretamente no computador



4.2. Ligação exemplo 2: uma interface ligada em um roteador

wireless



4.3. Ligação exemplo 3: duas interfaces ligadas em um switch de rede



4.4. Ligação exemplo 4: uma interface no modo Banco de Programações



5. Configuração

① Caso tenha problemas na configuração da interface, veja o capítulo 11.

Antes de começar a configuração da interface, **certifique-se que a comunicação entre a interface e a placa de rede do computador existe.** Podem ser utilizados switches ethernet permitindo que sejam ligadas mais interfaces no mesmo computador, e/ou access points/roteadores para fazer a comunicação wireless com a interface.

Se não souber em qual endereço IP a interface está, pode se fazer o reset da interface para que ela retorne às configurações de fábrica. **O endereço IP padrão de fábrica é 192.168.0.30.**

Verifique também se os endereços IP da interface e da placa de rede do computador estão na mesma classe de rede. Por exemplo: se o endereço IP da interface for 192.168.0.30, o endereço IP da placa de rede do computador deve ser 192.168.0.10 (192.168.0.X, onde X é qualquer número entre 1 até 254, menos 30, pois a interface já está "ocupando" este endereço). A interface e a placa de rede também devem ter a mesma máscara de sub-rede (255.255.255.0, por exemplo; veja o capítulo 11 para ajudar caso precise configurar o endereço IP do computador).

Para verificar se a comunicação com a interface está funcionando, no Windows, abra o Prompt de Comando (ou o equivalente em outros sistemas operacionais) e digite *ping 192.168.0.30* (ou o endereço IP em que a interface foi configurada). Caso a rede esteja correta, a interface responderá (por exemplo: "Resposta de 192.168.0.30 ..., 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos").

🛤 Prompt de Comando	-		×
C:\Users\Usuário>ping 192.168.0.30			^
Disparando 192.168.0.30 com 32 bytes de dados: Resposta de 192.168.0.30: bytes=32 tempo=1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.30: bytes=32 tempo=1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.30: bytes=32 tempo=1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.30: bytes=32 tempo=1ms TTL=128			
Estatísticas do Ping para 192.168.0.30: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms	0 (0% ::	de	
C:\Users\Usuário>_			

Caso contrário, a interface não responderá (por exemplo: "Esgotado o tempo limite do pedido ..., 4 pacotes enviados, 4 pacotes perdidos").

🚥 Prompt de Comando	-		×
C:\Users\Usuário>ping 192.168.0.30			
Disparando 192.168.0.30 com 32 bytes de dados: Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido. Esgotado o tempo limite do pedido.			
Estatísticas do Ping para 192.168.0.30: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = perda),	4 (100)% de	
C:\Users\Usuário>			

A interface pode ser configurada pelo software Lumikit Art-Net Config ou configurada e usada no Lumikit SHOW (ou qualquer outro software, desde que envie o sinal Art-Net).

5.1. No Lumikit SHOW

O software Lumikit SHOW pode ser usado com interfaces Art-Net. A configuração das interfaces no Lumikit SHOW é feita na janela Configuração das interfaces; vá em INterfaces -> Configuração das interfaces.

							_	
S:2%N:0%	🕬 Beat	M Auto Beat	a - 120/1	≍ Release	🎾 Fix Reset	🔂 ACtion	🥞 3D	🖐 INterfaces 🚺
			Cor	nfiguração da	s interfaces			
			Off	line				
			Rec	onectar toda	s as interface	s (fechar/abr	ir portas)	Ctrl+I
			Cria	ar Pen Drive/(Cartão SD de	playback		
			Pre	parar Pen Dri	ve com timeli	nes		
			Pre	parar Pen Dri	ve com timeli	ines para inte	erface PRO X4	i
								1.1.1

5.1.1. Em BROADCAST

Interface.

Para configurar a interface em BROADCAST, selecione o Modo Simplificado e escolha o adaptador de rede (pode ser 0.0.0.0 ou o endereço IP de seu computador, caso tenha configurado).

Configuração das interfaces		×					
Modo simplificado	🔿 Modo avançado						
Neste modo pacotes ArtDMX em BROADCAST serão enviados pela rede, este modo poderá ser usado se houver apenas 1 interface na rede, para mais interfaces use o modo Avançado.							
	Escolha um destes adaptadores de rede (a interface deverá estar nessa mesma rede).	0.0.0 V					
		znfirmar					

Clique no botão "Confirmar" para salvar as configurações. O LED "NO DATA" da interface deverá ficar apagado, indicando que a interface está recebendo sinal Art-Net do software. Caso contrário, verifique as configurações.

5.1.2. Em UNICAST

A configuração em UNICAST pode ser usada em sistemas com uma ou mais interfaces.

Para configurar a interface em UNICAST, selecione o Modo Avançado e adicione a interface manualmente pelo botão Adicionar ou automaticamente pelo botão Auto.

Para adicionar a interface manualmente:

- Clique no botão Adicionar;
- Selecione a opção Art-Net Controller (Server);

		⊙ A <u>d</u> icionar
	Art-Net Controller (Server)	Auto
	Art-Net Node	Mato
	KiNET v2 (Server/Sender)	

- Informe o nome da interface no campo Observação;
- Informe o endereço IP da placa de rede do computador no campo Endereço IP local;
- Informe o endereço IP da interface no campo IP destino;
- Desmarque a opção Velocidade máxima;
- Informe a quantidade de universos no campo Qtd universos;
- Informe o universo DMX inicial no campo Universo DMX;
- Clique no botão Confirmar para inserir a interface na lista.

Adicionar interface			×
Observação	LUMIKIT PRO X1		
Endereço IP local	192.168.0.10]	
* Endereço IP local: con mais de um adaptador d o IP do adaptador onde conectada no computad Se o seu computador po adaptador de rede padr	no a maior parte dos comp le rede (rede com fio e re a interface está conecta lor via cabo, informe o IP ssuir apenas 1 adaptado ão, preencha o campo co	outadores hoje fabricados po de wireless), você deve infori da. Então se a interface estiv do adaptador de rede com fio r de rede ou se quiser utilizar m 0.0.0.0 .	ssui mar er). 0
IP destino	192.168.0.30]	
* Endereço IP destino: p os pacotes de dados. Pa 255.255.255.255 .	preencha com o endereço ara enviar a todas as inte	IP da interface que vai receb rfaces preencha com	er
Velocidade máxima			
Qtd universos 1		Universo DMX 0	\$
× <u>c</u>	ancelar	Or Confirmar	

Para adicionar a interface automaticamente:

• Clique no botão Auto.

Após adicionar a interface, a mesma aparecerá na lista.

Configuração das interfaces

) Modo simplificado 💿 Modo avançado								
Interfaces								
Tipo de interface	Universo DMX	Porta	IP Destino	Universo Art-Net	Velocidade	Observação		
Art-Net Controller (OUTPUT)	0	192.168.0.10	192.168.0.30	0	1/2	LUMIKIT PRO X1		
		Universo DMX 0	Universo Art-N	let 0		emover 🕐 Velocidade		
Gravar as configurações das interfaces no	arquivo de show							
0	Adicionar			Remover tudo	\ ABT o	onfigurar interfaces Art-Net		
	<u>A</u> uto		Ed	tar manualmente		Confirmar		

Clique no botão Confirmar para salvar as configurações. O LED "NO DATA" da interface deverá ficar apagado, indicando que a interface está recebendo sinal Art-Net do software. Caso contrário, verifique as configurações.

5.2. No Lumikit Art-Net Config

O software Lumikit Art-Net Config pode ser usado para configurar interfaces Art-Net. Com ele é possível alterar o endereço IP, máscara de sub-rede e universos Art-Net.

O programa é localizado dentro da pasta de instalação do Lumikit SHOW. O programa pode ser aberto manualmente, ou pelo Lumikit SHOW.

Dentro da pasta de instalação do Lumikit SHOW, é o arquivo de nome "ArtNetConfig".



Dentro do Lumikit SHOW, vá em INterfaces -> Configuração das interfaces -> Modo Avançado -> botão "Configurar interfaces Art-Net".

Configuração das interfaces						
O Modo simplificado			Modo avançado			
			Interfaces			
Tipo de interface	Universo	Porta	IP Destino	Universo	Velo	Observação
		Universo DMX	0 🖨 Universo A	Art-Net 0		<u>R</u> emover O <u>V</u> elocidade
Gravar as configurações das i	interfaces no arquivo de sho	w				
	O Adicionar			😢 R <u>e</u> mover tudo		RET Configurar interfaces Art-Net
	🚖 <u>A</u> uto			Editar manualmente		🔚 C <u>o</u> nfirmar

Ao abrir o programa, clique no botão "Interface Lumikit PRO".



Interfaces Art-Net encontradas na rede								
ndereço MAC	Nome da interface	Endereço IP	Qtd universos	Universos Art-Net				
CA.20.C0.A8.00.1E	LUMIKIT PRO X1	192.168.0.30	1	0;				
Configuração da inter			Universo Art-N	et de ceíde DMY 0 0 v				
Configuração da inter Nome da interfa	face		Universo Art-Ne	et da saída DMX 0 0 🗸 🗸				
Configuração da inter Nome da interfa Endereço IP at	face LUMIKIT PRO X1 ual 192.168.0.30		Universo Art-No	et da saída DMX 0 0 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸				
Configuração da inter Nome da interfa Endereço IP at Novo endereço	face LUMIKIT PRO X1 ual 192.168.0.30 p IP 192.168.0.30		Universo Art-Ne	et da saída DMX 0 🛛 🗸 🗸				
Configuração da inter Nome da interfa Endereço IP at Novo endereço Máscara de sub-re	face ace LUMIKIT PRO X1 tual 192.168.0.30 b IP 192.168.0.30 ede 255.255.255.0		Universo Art-Ne	et da saída DMX 0 🛛 🗸 🗸				
Configuração da inter Nome da interfa Endereco IP at Novo endereco Máscara de sub-re	face ace LUMIKIT PRO X1 tual 192.168.0.30 o IP 192.168.0.30 ede 255.255.255.0		Universo Art-Ne	et da saída DMX 0 🛛 🗸 🗸				

Aparecerá uma lista de interface encontradas na rede. Para configurar a interface, selecione-a e altere as configurações que precisa.

Depois de configurar os parâmetros, ao clicar no botão "Reprogramar interface", as novas configurações serão enviadas à interface. Para que a mudança seja efetivada, desligue a interface, espere de 5 a 10 segundos, e ligue a interface novamente.



Modo BROADCAST: Ao ativar o modo BROADCAST, o sinal é enviado para todas as interfaces da rede. Não recomendamos a configuração com a opção BROADCAST marcada caso tenha mais de uma interface, pois irá alterar a configuração de todas as interfaces da rede.

	Interfaces Art-Ne	et encontradas na rede	
Configuração da interface			
		Universo Art-Net da saída DMX 0	0
Endereço IP atual	255.255.255.255	Universo Art-Net da saída DMX 1	1
Novo endereço IP	192.168.0.30	Universo Art-Net da saída DMX 2	2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0	Universo Art-Net da saída DMX 3	3

5.3. Configurando duas ou mais interfaces

Podem ser usadas uma ou mais interfaces na rede. Para isso, elas devem ser configuradas corretamente. Cada interface do sistema deve ter um endereço IP e Universo Art-Net único, que pode ser configurado pelo Lumikit Art-Net Config.

Abaixo um exemplo de duas interfaces Lumikit PRO X1 configuradas na mesma rede. Observe que cada uma está em um endereço IP e Universo Art-Net diferente.

Configuração das interfaces

) Modo simplificado 💿 Modo avançado									
Interfaces									
Tipo de interface	Universo DMX	Porta	IP Destino	Universo Art-Net	Velocidade	Observação			
Art-Net Controller (OUTPUT)	0	192.168.0.10	192.168.0.30	0	1/2	LUMIKIT PRO X1			
Art-Net Controller (OUTPUT)	1	192.168.0.10	192.168.0.31	1	1/2	LUMIKIT PRO X1			
		Universo DMX 1	Universo Art-N	et 1	() R	emover 🖉 Velocidade			
Gravar as configurações das interfaces no	arquivo de show								
_									
	Adicionar			R <u>e</u> mover tudo	NÉ Q	onfigurar interfaces Art-Net			
1	<u>Auto</u>		Edi	tar manualmente		📙 C <u>o</u> nfirmar			

5.4. Reset da interface

O reset da interface volta a interface para as configurações padrões de fábrica. Os valores restaurados serão:

- Endereço IP: 192.168.0.30;
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0;
- Saída DMX 0: Universo Art-Net 0;
- Nome da interface: LUMIKIT PRO X1;
- Bancos de Programação: não serão alterados.

Para fazer o reset:

- Desligue a interface;
- Pressione e mantenha pressionado o botão ART-NET;
- Enquanto pressiona o botão ART-NET, ligue a interface, e mantenha o botão ART-NET pressionado por 10 segundos (após estes 10 segundos, solte o botão ART-NET).

Feito este procedimento, a interface ligará novamente com as configurações padrões de fábrica.

7. Modos de Operação

A interface PRO X1 conta com três modos de operação: Modo Art-Net, Modo Bancos de Programações e controle pelo aplicativo Lumikit XA Remote.



- NO DATA: Indica se a interface está recebendo sinal Art-Net ou não. O LED ficará aceso (piscando bem rapidamente) caso a interface estiver recebendo sinal Art-Net, e apagado caso contrário;
- P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8: Botões e LEDs de cada banco de programações (8 no total). O LED indica se o banco de programação está selecionado (aceso se estiver, apagado caso contrário), e o botão seleciona o banco de programação;
- REC: Botão para gravação de programações em um banco. Aperte o botão REC, selecione o banco de programações para gravar, e para finalizar a gravação aperte no botão REC novamente (mais informações no capítulo 7.2);
- ART-NET: Botão para deixar a interface no modo Art-Net. O LED indica se a interface está no modo Art-Net (aceso se estiver, apagado caso contrário);
- **TIME:** Botão para controlar o tempo das programações. Tem 5 opções:
 - LED apagado: 50% mais rápido;
 - LED piscando 1x: velocidade normal;

- LED piscando 2x: 1/2 da velocidade (50% mais lento);
- LED piscando 3x: 1/5 da velocidade;
- LED piscando 4x: 1/10 da velocidade;
- BLACKOUT: Botão para ativar/desativar o Blackout, zerando a saída DMX da interface. O LED indicará se o Blackout está ativado (piscando se estiver com Blackout ativado, apagado caso contrário).

7.1. Modo Art-Net

No Modo Art-Net, a interface espera receber sinal Art-Net de um software (Lumikit SHOW, por exemplo) para enviar sinal DMX. A interface já vem de fábrica no Modo Art-Net.

Para entrar no modo Art-Net, pressione o botão ART-NET. O LED acima do botão ART-NET ficará aceso caso esteja no Modo Art-Net, e apagado caso contrário.



7.2. Modo Banco de Programações

No Modo Banco de Programações, a interface envia sinal DMX com base no banco de programações selecionado.

Para entrar no Modo Banco de Programações, pressione um dos botões P1, P2, ..., P8. O LED acima do banco de programações selecionado ficará aceso, indicando que este é o banco de programações ativo no momento, e apagado caso contrário.



7.2.1. Gravando programações em um banco

Para gravar programações em um banco de programações:

- Aperte o botão REC. Os LEDs P1, P2, ... P8, REC e ART-NET ficarão piscando. Caso você queira cancelar a gravação, aperte o botão ART-NET (a interface voltará para o Modo Art-Net);
- Aperte o botão do banco de programações onde você quer gravar (botão P1 por exemplo).
 O LED do banco selecionado ficará piscando, indicando que está gravando;
- Aperte o botão REC para concluir a gravação. Caso contrário, a programação ficará sendo gravada até que o banco esteja cheio.

7.2.2. Alterando o tempo de reprodução das programações

A velocidade padrão de gravação das programações nos bancos de programações da Lumikit PRO X1 é 17 FPS, com aproximadamente 1 minuto de duração, podendo gravar até 1015 cenas.

Para alterar a velocidade e tempo de duração:

- Desligue a interface;
- Mantenha o botão P7 pressionado;
- Enquanto mantém o botão P7 pressionado, ligue a interface;
- Solte o botão P7. Os LEDs dos botões P1, P2, P3 e P4 acenderão, permitindo que você escolha o tempo de reprodução:

- Ao apertar o botão P1: velocidade 34 FPS, duração de 30 segundos em cada banco;
- P2: velocidade 17 FPS, duração de 1 minuto;
- P3: velocidade 9 FPS, duração de 112 segundos (1,9 minutos);
- P4: velocidade 2 FPS, duração de 508 segundos (8,4 minutos).

7.3. Controle pelo aplicativo Lumikit XA Remote

É possível controlar a interface remotamente através do aplicativo para Android "Lumikit XA Remote", disponível no Google Play, para Android 6.0 ou superior. Para isso, tanto a interface quanto o dispositivo que estará acessando o aplicativo devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi **(lembrando que não é necessário conexão à internet).**

Ao abrir o aplicativo e estar conectado na mesma rede que a interface, aparecerá uma lista com as interfaces disponíveis.



No canto superior esquerdo se encontra o botão de configurações, onde é possível habilitar e desabilitar a função BROADCAST e conferir a versão do App.



Voltando para a tela inicial, ao selecionar a interface, serão mostrados os botões para ativar cada banco de programações, o botão para voltar para o modo Art-Net, o botão para alterar o tempo de reprodução e o botão para ativar o Blackout.



Se a interface não aparecer na lista, verifique possíveis problemas na rede. O mais provável é que o dispositivo esteja em uma rede diferente do que a rede da interface. Mesmo se a interface não aparecer na lista, é possível usar o modo BROADCAST. Este modo envia os comandos para toda a rede.

8. Isolamento

A interface Lumikit PRO X1 possui isolamento de 1500 Vrms com o cabo de rede, conforme prevê a norma (esta isolação é feita pelo transformador existente dentro do conector RJ45), e 2500 Vrms entre o circuito lógico e o circuito de saída DMX.

Recomendamos utilizar instalações com aterramento.

Possíveis problemas decorrentes da falta de aterramento:

- Interface desconecta aleatoriamente;
- Aparelhos DMX recebem sinais aleatórios;
- Baixa segurança para o operador; pode causar choque elétrico.

Recomendamos ver o seguinte tópico:

• <u>http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_(eletricidade)</u>

9. Manutenção

9.1. Limpeza

A interface pode ser limpa com um pano levemente umedecido. Ao limpar a interface, certifique-se que a mesma está desconectada da linha DMX, do computador e da rede elétrica.

Impeza, aguarde a interface secar totalmente antes de usá-la novamente.

9.2. Troca do Circuito Integrado (CI) do DMX

Em algumas situações, a saída DMX da interface pode queimar. Isso pode ocorrer quando:

- A saída DMX da interface receber uma descarga de energia eletrostática ou outro tipo de tensão muito superior à tensão suportada pela proteção (por exemplo: encostar com os dados nos contatos do cabo, conectar os cabos DMX enquanto a interface e os aparelhos estão ligados, receber energia AC no DMX, raios e descargas elétricas);
- Uso de cabos DMX inadequados, como por exemplo cabos para energia elétrica como o cabo PP ou cabo de áudio. Estes cabos não são recomendados pois têm características elétricas diferentes das do DMX. Para o DMX utilize cabos para sinal digital.

Junto do pacote da interface, é enviado um componente extra, um circuito integrado (CI) para o DMX, que também pode ser adquirido em lojas de componentes eletrônicos. **O código do CI do DMX é SN75176BP (está marcado em cima do componente).**

Se a saída DMX da interface queimar, pode ser trocado o circuito integrado (CI) do DMX. O mesmo é localizado na placa da interface, como na imagem abaixo.



É importante observar a posição em que o CI está, para colocar o novo na mesma posição, observando também a marcação.

 É muito importante lembrar de conferir o cabeamento a fim de encontrar a causa da queima da saída DMX, pois a saída DMX pode queimar novamente se apenas for trocado o CI.

10. Garantia

A interface tem garantia de 12 meses contra defeitos de fábrica.

O cabo de rede e o circuito integrado da saída DMX não são cobertos pela garantia, pois dependem da instalação.

Sobrecargas na rede elétrica (raios, curtos circuitos, uso de fonte de alimentação incorreta, ou outros problemas na rede elétrica) não são cobertas pela garantia.

11. Possíveis Problemas: Causas e Soluções

Problema: A interface não liga.

Solução: Verifique se a fonte de alimentação usada é a correta, e se a fonte de alimentação usada está funcionando corretamente. Pode-se usar outras fontes 5 V similares a enviada.

Problema: A interface está ligada e conectada ao computador porém quando clico em "Auto" na Configuração de interfaces do Lumikit SHOW a interface não aparece.

Soluções:

- Verifique se a interface está conectada ao computador. A interface pode estar conectada ao computador diretamente pelo cabo de rede, através de um switch de rede ou através de um roteador wireless;
- Verifique se os LEDs do conector de rede da interface estão acesos/piscando. Caso a interface esteja conectada ao computador e estes LEDs estiverem apagados, a interface não está reconhecendo a rede. Pode-se usar outro cabo de rede. Em caso de computadores mais antigos, use um cabo de rede tipo "cross".
- Verifique se o computador está com um endereço IP configurado e compatível com o da interface (ou vice-versa). Exemplo de IPs compatíveis: endereço IP do computador em 192.168.0.10 e endereço IP da interface em 192.168.0.30. Caso não tenha experiência ou conhecimento em redes de computador, peça auxílio a quem tenha mais experiência;
- Utilize preferencialmente endereços IP fixos; às vezes mesmo utilizando servidor DHCP o computador não consegue receber o pacote que retorna da interface;
- Desligue outros adaptadores de rede;
- No sistema operacional Windows, desligue o firewall e tente refazer a configuração. Se funcionar, crie uma regra no firewall para os softwares Lumikit.

Problema: A interface não está enviando sinal DMX.

Solução: Verifique o cabeamento DMX; o comprimento, a quantidade de aparelhos ligados, se existe algum aparelho em curto circuito que possa ter queimado a saída DMX da interface, se o

cabo DMX está sofrendo interferência/ruído externo. Caso for necessário, utilize um resistor terminador no último aparelho DMX da linha: 1/2 W e 120 Ohms, devendo ser ligado entre o pino 2 e pino 3 do conector XLR. Verifique também se a configuração no software foi feita corretamente, e se o aparelho DMX está configurado corretamente.

11.1. Configuração do Endereço IP do Computador no Windows

Caso precise alterar o endereço IP do computador, no sistema operacional Windows 10, siga os passos abaixo (caso utilize outro sistema operacional, faça o procedimento equivalente ou pesquise artigos na internet):

• Vá até o Painel de Controle;



- Clique em "Exibir o status e as tarefas de rede";
- Clique em "Alterar as configurações do adaptador";

騹 Central de Rede e Compartil	hamento		_		×	
← → × ↑ ີ « Rede	> Central de Re	ede e Com 🗸 🗸	Pesquisar Painel de Controle		Ą	
Início do Painel de Controle	Exibir s	suas informações básio	as de rede e configurar as conexões			
<u>Alterar as configurações do</u> adaptador	Exibir red	des ativas				
Alterar as configurações de compartilhamento avançada	Rede	: privada	Tipo de acesso: Internet Conexões: Wi-Fi			
Opções de streaming de mío	lia Alterar a	s configurações de rede ——				
	2	Configurar uma nova conexão ou rede Configure uma conexão de banda larga, discada ou VPN; ou configure um roteador ou ponto de acesso.				
	3	Solucionar problemas				
		Diagnostique e repare problemas de rede ou obtenha informações sobre como solucionar problemas.				
Consulte também						
Opções da Internet						
Windows Defender Firewall						

Clique com o botão direito sobre "Ethernet" e selecione a opção "Propriedades";



 Na lista, procure por "Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)", selecione esta opção e clique no botão "Propriedades";

Propriedades de Ethernet							
Rede Compartilhamento							
Conectar-se usando:							
PRealtek PCIe GBE Family Controller							
	Configurar						
Esta conexão utiliza os seguintes itens:							
	Npcap Packet Driver (NPCAP) Agendador de pacotes de serviço Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) Protocolo do Multiplexador de Adaptador de Rede da N >	>					
	Instalar Desinstalar Propriedades						
Des Pro de ent	scrição otocolo de Controle de Transmissão/IP. Protocolo padrão rede de longa distância que possibilita a comunicação tre diversas redes interconectadas.						
	OK Cancel	ar					

- Selecione a opção "Usar o seguinte endereço IP:", então informe:
 - No campo "Endereço IP": 192.168.0.10;
 - No campo "Máscara de sub-rede": 255.255.255.0.

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)							
Geral							
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.							
Obter um endereço IP automaticamente							
• Usar o seguinte endereço IP:							
Endereço IP:	192.168.0.10						
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0						
Gateway padrão:							
Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente							
Servidor DNS preferencial:							
Servidor DNS alternativo:							
Validar configurações na saída	Avançado						
	OK Cancelar						

• Clique em "OK" para salvar o novo endereço IP do computador.

O endereço IP configurado acima é compatível com todos os produtos Lumikit.

12. Conteúdo da Embalagem

- Interface Lumikit PRO X1;
- Fonte de alimentação entrada 110~220 V, saída 5 V com 500 mA~1 A, plug J4 2,5 mm (positivo no centro);
- Circuito integrado (CI) extra para o DMX;
- Cabo de rede patch cord.

13. Dimensões

